

Programovatelná řídící jednotka

REG10

návod k instalaci a použití 2.část

Univerzální časovač a čítač AVC/ 02











602295

PRASATA, DRŮBEŽ, SKOT, RYBY, KEJDA, SKLADY OBILÍ

Obsah:

1. Obecný popis	
1.1 Popis programu	
1.2 Vstupní vyhodnocované hodnoty	
1.3 Zobrazované údaje	
1.4 Výstupy regulátoru	
2. Parametry programu – tabulka parametrů	
3. Parametry programu – popis parametrů	
3.1 Časovač prodloužení impulsu	
3.2 Časovač zpoždění impulsu	
3.3 Čítač vstupních impulsů	
4. Manuální provoz	
5. Doporučené schéma zapojení	
6. Provozní a poruchové stavyChyba! Záloži	ka není definována.
6.1 Chybová hlášení	







1. Obecný popis

1.1 Popis programu

Přístroj pracuje v režimu dvoustavové regulace ON/OFF. Výstupy OUT1...OUT5 jsou shodné s označením v1...v4 a R na panelu regulátoru.

1.2 Vstupní vyhodnocované hodnoty

- AN1 INPUT 1 (0V=OFF, 24V=ON) časovač 1.
- AN2 INPUT 2 (0V=OFF, 24V=ON) časovač 2.
- AN3 INPUT 3 (0V=OFF, 24V=ON) časovač 3.
- AN4 INPUT 4 (0V=OFF, 24V=ON) časovač 4.
- INP1 INPUT 5 (rozepnuto=OFF, sepnuto=ON) čítač vyhovujících kusů
- INP2- INPUT 6 (rozepnuto=OFF, sepnuto=ON) čítač chybných kusů

1.3 Zobrazované údaje

Cit	počet kusů, který odpovídá toleranci (INPUT 5)
CEr	počet kusů, který je mimo toleranci (INPUT 6)
	Ze zobrazení CER je po 5 sekundách automaticky přepnuto na
	následující zobrazení.
	(informace o logických stavech vstupů je povolena jen při E-M = on)
1-4	informace o stavu vstupů INPUT 1 – INPUT 4
	(po 20 sekundách automatický přechod na následující zobrazení)
5-6	informace o stavu vstupů INPUT 5 – INPUT 6
	(po 20 sekundách automatický přechod na následující zobrazení)

1.4 Výstupy regulátoru

OUT1	1. časovač
OUT2	2. časovač
OUT3	3. časovač
OUT4	4. časovač

2. Parametry programu – tabulka parametrů

Parametr	název	Popis	rozsah	přednast.	nast.
PAS	HESLO	Heslo pro přístup do další úrovně	-9991999	24	
C-1	CAS_1	Čas 1. časovače	0.1 20.0	5.0 sec	
C-2	CAS_2	Čas 2. časovače	0.1 20.0	5.0 sec	
C-3	CAS_3	Čas 3. časovače	0.1 20.0	5.0 sec	
C-4	CAS_4	Čas 4. časovače	0.1 20.0	5.0 sec	
Ct1	CT1	Režim 1. časovače (0=impuls, 1=zpoždění)	01	0	
Ct2	CT2	Režim 2. časovače (0=impuls, 1=zpoždění)	01	0	
Ct3	CT3	Režim 3. časovače (0=impuls, 1=zpoždění)	01	0	
Ct4	CT4	Režim 4. časovače (0=impuls, 1=zpoždění)	01	1	
rot	ROT	Rotace zobrazovaných hodnot na displeji	02	2	
E-M		Povolení volby manuálního programu	OFF On	On	

Parametry v šedém poli jsou přístupné jen po zadání hesla nebo z PC.







3. Parametry programu – popis parametrů

3.1 Časovač prodloužení impulsu

Časovač pro tento režim se musí nastavit v parametru Ct1 ... Ct4 = 0.

Časovač reaguje na náběžnou hranu ovládacího impulsu. Po náběžné hraně je sepnut příslušný výstup. Výstup je v sepnutém stavu po dobu nastavenou v parametru C-1 C-4. Spádová hrana ovládacího impulsu nemá vliv na funkci výstupu v tomto režimu.



3.2 Časovač zpoždění impulsu

Časovač pro tento režim se musí nastavit v parametru Ct1 ... Ct4 = 1.

Časovač reaguje na náběžnou hranu ovládacího impulsu. Po náběžné hraně je zahájen odpočet času nastaveného v parametrech C-1 ... C-4. Po odpočtu nastaveného času je příslušný výstup sepnut a sepnutí trvá po dobu přítomnosti ovládacího napětí na příslušném vstupu. Spádová hrana ovládacího impulsu, která přijde před dokončením odpočtu nastaveného času způsobí vynulování funkce a příslušný výstup není sepnut.



Čítač vstupních impulsů

Čítače jsou připojeny na vstupy INPUT5 a INPUT6. Čítač správných kusů je propojen se vstupem INPUT5 a zobrazení je v menu **Cit**. Chybné kusy dle vstupu INPUT6 jsou zobrazovány v menu **Cer**.







Po zapnutí napájecího napětí jsou vždy čítače vynulovány. Ruční nulování čítače je samostatné pro každé zobrazení. Provádí se vždy ve vybraném zobrazení stiskem středního tlačítka na dobu delší, jak 5 sekund.

Čítání je vždy prováděno na náběžnou hranu ovládacího impulsu příslušného vstupu. Regulátor počítá s konfigurací těchto vstupů, jako kontaktní vstupy. Vstupy pro časovače jsou konfigurovány pro ovládání napětím 24V.

4. Manuální provoz

Pro možnost spuštění manuálního programu je nutno nastavit parametr E-M = on. Do manuálního provozu se dostaneme v menu zobrazení teplot, stiskem středního tlačítka na dobu větší, jak 5sec. Na displeji se nám zobrazí informace o položce výběru kroku v manuálním programu. Přecházet mezi jednotlivými kroky lze krátkým stiskem středního tlačítka. Jednotlivé kroky jsou označenu M-1, M-2, M-3 a M-4. V jednotlivých krocích lze měnit hodnotu příslušného výstupu krátkým stiskem pravého tlačítka. Signalizace stavu výstupu je dle svítících LED "v1"…"v4". Návrat do regulačního programu je vždy po vypnutí a zapnutí regulátoru, nebo dlouhým stiskem středního tlačítka. Manuální provoz není nijak časově omezen a je nezávislý na konkrétní konfiguraci regulátoru. Nastavení E-M = on má též pomocnou funkci a to povolení zobrazení pro stavy vstupů při oživování.



5. Doporučené schéma zapojení







6. Provozní a poruchové stavy

6.1 Chybová hlášení

Jednotka nemá žádná chybová hlášení signalizující poruchu vstupu. M-x manuální provoz ovládání výstupů

!!! Manuální provoz slouží jen pro vyzkoušení a testování zařízení, a nesmí se používat v běžném provozu !!! Na vzniklé škody se nevztahují záruční podmínky !!!



