


Návod k používání a obsluze

Rošty



Výrobek	název:	Rošty
	typ:	Železobetonové
Dodavatel	název:	AGRICO s.r.o.
	adresa:	Rybářská 671, 379 01 Třeboň
	IČO:	26032163
	DIČ:	CZ26032163

Železobetonové rošty



Parametry:

Velikost a váha prasat	Délka roštu (mm)	Šířka roštu (mm)	Nášlap (mm)	Prošlap (mm)	Výška (mm)	Hmotnost (kg/m)
Selata od 7 do 30kg	800-2000	420	50	9	60	110
	800-1500	500	90	10	60	115
	1600-2200	500	90	10	80	145
	800-1500	500	50	13	50	80
	800-200	500	58	13	70	120
Prasata od 30 do 125 kg	800-1500	500	90	10	60	115
	1600-2200	500	90	10	80	145
	800-1500	500	83	17	60	106
	1600-2500	500	83	17	80	138
	2300-2500	330	93	17	100	170
	2600-3000	330	93	17	120	201
Prasata nad 125 kg	800-1500	500	90	10	60	115
	1600-2200	500	90	10	80	145
	800-2500	500	80	20	80	138
	1000-1200	650	80	20	80	100
	800-1500	500	78	22	60	106

Uložení roštů

Železobetonové rošty

Jedná se o samonosné rošty, které jsou uloženy na železobetonové konstrukci

