

1.0 Obsah

Oddíl	Obsah	Strana
1.0	Obsah	2
2.0	Prohlášení výrobce	3
3.0	Vysvětlení piktogramů	4
4.0	Bezpečnostně technické pokyny	5
5.0	Použití v souladu s určením	6
6.0	Konstrukce žlabového řetězového dopravníku	7
7.0	Technická data	7
7.1	Hlukové emise žlabového řetězového dopravníku	7
7.2	Žlabový řetězový dopravník	8
7.3	Přijímací žlabový řetězový dopravník	8
8.0	Montáž	9
8.1	Upevnění a zavěšení	9
8.2	Montáž žlabového řetězového dopravníku	9
8.3	Reverzibilní přeprava	10
8.4	Vedlejší výstup (šoupátko výstupu)	10
9.0	Uvedení do provozu	11
10.0	Údržba a čištění	12
10.1	Řetěz	12
10.2	Ložiska	12
10.3	Čištění	13
11.0	Náhradní díly	14-28